

Varmeskab - Billede no1

PM-Regulator (Se temp. på termometer no. 1 på Billede 2)

Regulerer Brugsvand: Indstilles til 45-48 grader C under aftapning.

Temperaturen bør ikke overstige 50 grader C - for at undgå tilkalkning af vandvarmeren.



By-pass ventil: Ved lavt fjernvarmeforbrug
(om sommeren) - åbnes denne. - Indstilles evt. til pos.3

(Se temp. på termometer no. 2 på Billede 2)

Force T - Termostat: Regulerer fremløbstemperaturen til gulvvarmen. Det er vigtigt, at fremløbstemperaturen er lavest muligt, ca. 30 - 35 grader C. - Termostaten stilles gerne på pos. 2-2,5.

Fremløbstemperatur max. 40 grader C.